

niceboy®

x-fit **PLUS**

User Manual / Smart Bracelet



Wearfit



Download on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play

POPIS PRODUKTU

1. Řemínek
2. Dotyková vrstva (krátkým stiskem přepínáte položky, dlouhým stiskem potvrdíte)
3. Displej

SPÁROVÁNÍ FITNESS NÁRAMKU S MOBILNÍM TELEFONEM

1. Stáhněte si aplikaci Wearfit z Google play (podporován Android 4.5 a novější) či App store (podporován iOS 8.2 a novější). Aplikace je dostupná pouze pro mobilní zařízení.
2. Ve svém mobilním telefonu zapněte Bluetooth.
3. Spusťte aplikaci a postupujte dle instrukcí.
4. Pokud je náramek vypnutý, tak jej zapněte dlouhým stiskem ovládacího tlačítka. Ovládací tlačítko se nachází pod displejem, viz. na prvním obrázku číslo 2.
5. Pro vyhledání náramku klikněte na ikonu Bluetooth v aplikaci a poté na X-Fit Plus.

SYNCHRONIZACE

Pro zobrazení aktuálních hodnot a statistik nebo uložení nastavení v mobilní aplikaci vždy proveďte synchronizaci s fitness náramkem. Synchronizaci provedete přetažením prstem dolů na hlavní obrazovce.

FUNKCE NÁRAMKU

Displej fitness náramku aktivujete stisknutím ovládacího tlačítka nebo otočením zápěstí náramkem do vodorovné polohy (tuto funkci je nutné povolit v aplikaci).



Mezi jednotlivými funkcemi náramku (obrazovkami) přepínáte pomocí krátkého stisku ovládacího tlačítka, podržení ovládacího tlačítka zobrazíte další možnosti či potvrdíte vybranou funkci.

OBRAZOVKY NÁRAMKU



1. Úvodní obrazovka: zobrazení času, baterie a připojení BT.
2. Počet kroků: informace o počtu ušlých kroků.
3. Ušlá vzdálenost: informace o délce ušlé vzdálenosti. Ušlá vzdálenost se počítá podle výšky, váhy a ušlých kroků.
4. Spálené kalorie: informace o počtu spálených kalorií.
5. Srdeční tep: měření je možné spustit buďto přímo na náramku, nebo zapnout funkci měření každou hodinu. Tuto funkci naleznete v aplikaci.
6. Krevní tlak: měření je možné spustit buďto přímo na náramku, nebo zapnout funkci měření každou hodinu. Tuto funkci naleznete v aplikaci.
7. Okysličení krve: měření je možné spustit buďto přímo na náramku, nebo zapnout funkci měření každou hodinu. Tuto funkci naleznete v aplikaci.
8. Stopky: dlouhým stiskem vstoupíte do funkce, krátkým stisknutím ji zapnete/vypnete.
9. Najít telefon: dlouhým stisknutím zapnete funkci Najít telefon. Ujistěte se, že máte telefon spárovaný a v dosahu 10 metrů.
10. Monitoring spánku: náramek měří hluboký a lehký spánek, stejně tak jako dobu probuzení. V aplikaci lze nastavit vámi předpokládaný čas, od kdy by mělo být spuštěno monitorování spánku.
11. SMS: dlouhým stiskem si můžete přečíst zprávy z mobilního telefonu (nutné povolit v aplikaci Wearfit). Krátkým stiskem ovládacího tlačítka přepínáte mezi zprávami.

DALŠÍ FUNKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ

S mobilní aplikací Wearfit můžete využít další funkce:

Zapnutí displeje otočením zápěstí: lze nastavit zapnutí/vypnutí displeje otočením zápěstí.

Upozornění: lze nastavit notifikace, které se zobrazí na náramku (hovory, SMS, Email, Facebook, Viber, Whatsapp, Skype a další).

Budík: v aplikaci lze nastavit až 5 různých budíků. V nastavený čas Vás náramek upozorní vibracemi. Vypnout budík lze dlouhým stiskem ovládacího tlačítka na náramku.

Výzva k aktivitě: v aplikaci si můžete zapnout připomínku k protažení a aktivitě (vhodné např. při sedavém zaměstnání). Po stisknutí připomínky je možnost nastavit interval a začátek/konec připomínky.

Režim nerušit: v aplikaci si můžete zapnout Režim nerušit. Po zapnutí funkce je následně možné nastavit interval začátku/konce této funkce.

NABÍJENÍ

Stav baterie je zobrazen symbolem na úvodní obrazovce displeje náramku. Pro dobíjení použijte nabíjecí kabel, který byl součástí balení. Kabel připojíte pomocí 3 pinového konektoru k tělu náramku. Následně USB konektor pak připojíte do PC nebo k libovolnému adaptéru, např. od mobilního telefonu (doporučujeme výstupní proud alespoň 1A a napětí 5V). Plné nabití náramku trvá kolem 2 hodiny.

PARAMETRY

Displej:	0,96" OLED
Frekvenční pásmo:	2,4 GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5 mW
Baterie:	90 mAh
Výdrž:	7 dní
Verze Bluetooth:	4.2
Dosah:	10 m
Stupeň krytí:	dle normy IP67*
Vstupní napětí:	5 V DC / 100 mA

**Produkt je voděodolný, ale ne vodotěsný. Odolnost proti polití, vodě a prachu není trvalá a může se v důsledku normálního opotřebení postupem času snížit. Poškození způsobené tekutinou není kryté zárukou.*

Výsledky měření zobrazené na hodinkách a v aplikaci nepředstavují kompletní diagnostiku zdravotního stavu. Neinterpretujte tyto výsledky jako lékařská měření a nepodnikajte žádné léčebné kroky pouze na základě těchto měření, aniž byste se předtím poradili se svým lékařem. Neměřte medikaci nebo dávkování na základě údajů z hodinek. Měření z chytrých hodinek není nikdy tak přesné jako specializovaná lékařská zařízení a může zobrazovat odchylky.

Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál. V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

Standardní záruční doba na baterii či akumulátory činí 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním. Standardní doba životnosti baterie činí šest měsíců, avšak lze ji prodloužit vhodným zacházením a péčí o baterii či akumulátor.

Společnost NICEBOY s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy X-fit Plus je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah prohlášení EU o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/x-fit-plus>

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Náramek po vypnutí a zapnutí ukazuje špatně čas

Po vybití či vypnutí je nutné náramek vždy synchronizovat s telefonem.

Hodinky se nechtějí propojit s aplikací v mobilním telefonu

Ujistěte se, že jste provedli úspěšně prvotní spárování náramku s mobilním telefonem. Při párování mějte náramek a mobilní telefon blízko u sebe. Nezapomeňte zapnout Bluetooth na vašem mobilním telefonu. Po spárování je dosah Bluetooth technologie do 10 metrů mezi telefonem a náramkem, mějte tedy náramek v dosahu telefonu.

Náramek neukazuje upozornění na příchozí hovory, SMS, atd.

Upozornění je nutné povolit v aplikaci Wearfit. Také je nutné povolit přístup k oznámením aplikaci Wearfit v nastavení Vašeho mobilního telefonu a povolit aplikaci ve správě RAM paměti telefonu (aplikaci uzamknout ve správě RAM).

K jakému zařízení jde náramek připojit?

Náramek lze připojit k jakémukoliv zařízení, které má operační systém Android 4.5 (a novější) a iOS 8.2 (a novější), které má BT 4.0 (a vyšší). Aplikace je dostupná pouze pro mobilní zařízení.

Je náramek vodotěsný?

Náramek Niceboy X-fit PLUS má certifikaci IP67, což odpovídá úrovni ochrany při běžných aktivitách. Nepoužívejte náramek při potápění.

Po aktualizace firmwaru náramek nefunguje správně. Co s tím?

V případě problémů s funkčností lze pomocí aplikace Wearfit náramek uvést do továrního nastavení.

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví,

což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití). Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

POPIS PRODUKTU

1. Remienok
2. Dotyková vrstva (krátkym stlačením prepínate položky, dlhým stlačením potvrdíte)
3. Displej

SPÁROVANIE FITNES NÁRAMKU S MOBILNÝM TELEFÓNOM

1. Stiahnite si aplikáciu Wearfit z Google play (podporovaný Android 4.5 a novší) alebo App store (podporovaný iOS 8.2 a novší). Aplikácia je dostupná iba pre mobilné zariadenia.
2. Vo svojom mobilnom telefóne zapnite Bluetooth.
3. Spustíte aplikáciu a postupujte podľa inštrukcií.
4. Ak je náramok vypnutý, tak ho zapnite dlhým stlačením ovládacieho tlačidla. Ovládacie tlačidlo sa nachádza pod displejom, pozrite na prvom obrázku číslo 2.
5. Na vyhľadanie náramku kliknite na ikonu Bluetooth v aplikácii a potom na X-Fit Plus.

SYNCHRONIZÁCIA

Na zobrazenie aktuálnych hodnôt a štatistík alebo uloženie nastavenia v mobilnej aplikácii vždy vykonajte synchronizáciu s fitness náramkom. Synchronizáciu vykonáte pretiahnutím prstom dole na hlavnej obrazovke.

FUNKCIE NÁRAMKU

Displej fitness náramku aktivujete stlačením ovládacieho tlačidla alebo otočením zápästia



náramkom do vodorovnej polohy (túto funkciu je nutné povoliť v aplikácii). Medzi jednotlivými funkciami náramku (obrazovkami) prepínate pomocou krátkeho stlačenia ovládacieho tlačidla, podržaním ovládacieho tlačidla zobrazíte ďalšie možnosti alebo potvrdíte vybranú funkciu.

OBRAZOVKY NÁRAMKU



1. Úvodná obrazovka: zobrazenie času, batéria a pripojenie BT.
2. Počet krokov: informácie o počte prejdenných krokov.
3. Prejdená vzdialenosť: informácia o dĺžke prejdenej vzdialenosti. Prejdená vzdialenosť sa počíta podľa výšky, hmotnosti a prejdenných krokov.
4. Spálené kalórie: informácie o počte spálených kalórií.
5. Srdcový tep: meranie je možné spustiť buď priamo na náramku, alebo môžete zapnúť funkciu merania každú hodinu. Túto funkciu nájdete v aplikácii.
6. Krvný tlak: meranie je možné spustiť buď priamo na náramku, alebo môžete zapnúť funkciu merania každú hodinu. Túto funkciu nájdete v aplikácii.
7. Okysličenie krvi: meranie je možné spustiť buď priamo na náramku, alebo môžete zapnúť funkciu merania každú hodinu. Túto funkciu nájdete v aplikácii.
8. Stopky: dlhým stlačením vstúpíte do funkcie, krátkym stlačením ju zapnete/vypnete.
9. Nájstť telefón: dlhým stlačením zapnete funkciu Nájstť telefón. Uistite sa, že máte telefón spárovaný a v dosahu 10 metrov.
10. Monitoring spánku: náramok meria hlboký a ľahký spánok, takisto ako aj čas prebudenia. V aplikácii je možné nastaviť vami predpokladaný čas, od kedy by malo byť spustené monitorovanie spánku.
11. SMS: dlhým stlačením si môžete prečítať správy z mobilného telefónu (nutné povoliť v aplikácii Wearfit). Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla prepínate medzi správami.

ĎALŠIE FUNKCIE S MOBILNOU APLIKÁCIOU

S mobilnou aplikáciou Wearfit môžete využiť ďalšie funkcie:

Zapnutie displeja otočením zápästia: je možné nastaviť zapnutie/vypnutie displeja otočením zápästia.

Upozornenie: je možné nastaviť notifikácie, ktoré sa zobrazia na náramku (hovory, SMS, Email, Facebook, Viber, Whatsapp, Skype a ďalšie).

Budík: v aplikácii je možné nastaviť až 5 rôznych budíkov. V nastavený čas vás náramok upozorní vibráciami. Vypnúť budík je možné dlhým stlačením ovládacieho tlačidla na náramku.

Výzva na aktivitu: v aplikácii si môžete zapnúť pripomienku na pretiahnutie sa a aktivitu (vhodné napr. pri sedavom zamestnaní). Po stlačení pripomienky je možnosť nastaviť interval a začiatok/koniec pripomienky.

Režim nerušiť: v aplikácii si môžete zapnúť Režim nerušiť. Po zapnutí funkcie je následne možné nastaviť interval začiatku/konca tejto funkcie.

NABÍJANIE

Stav batérie je zobrazený symbolom na úvodnej obrazovke displeja náramku. Na dobíjanie použite nabíjací kábel, ktorý bol súčasťou balenia. Kábel pripojíte pomocou 3-pinového konektora k telu náramku. Následne USB konektor potom pripojte do PC alebo k ľubovoľnému adaptéru, napr. od mobilného telefónu (odporúčame výstupný prúd aspoň 1 A a napätie 5 V). Plné nabitie náramku trvá okolo 2 hodiny.

PARAMETRE

Displej:	0,96" OLED
Batéria:	90 mAh
Výdrž:	7 dní
Verzia BT:	4.2
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Radiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5 mW
Dosah:	10 m
Stupeň krytia:	podľa normy IP67*
Vstupné napätie:	5 V DC / 100 mA

*Výrobok je vodeodolný, ale nie je vodotesný. Odolnosť voči rozliatiu, vode a prachu nie je trvalá a môže sa časom znížiť v dôsledku bežného opotrebovania. Na poškodenie spôsobené tekutinou sa nevzťahuje záruka.

Výsledky meraní zobrazené na hodinkách a v aplikácii nie sú úplnou diagnózou vášho zdravia. Tieto výsledky neinterpretujte ako lekárske merania a nepodnikajte žiadne lekárske kroky výlučne na základe týchto meraní bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom. Na základe nameraných hodín hodinky nemeňte lieky ani ich dávkovanie. Merania na inteligentných hodinkách nie sú nikdy také presné ako na špecializovaných lekárskech prístrojoch a môžu vykazovať odchýlky.

Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.

Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou produktu, sa vzťahuje doba životnosti v dĺžke šiestich mesiacov, pretože sa jedná o spotrebný materiál. V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a maximálnom rádiový frekvenčnom výkone vysielanom v frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

Štandardná záručná doba na batériu alebo batérie je 24 mesiacov. Záruka sa však nevzťahuje na pokles kapacity spôsobený bežným používaním. Štandardná životnosť batérie je šesť mesiacov, ale správnym zaobchádzaním a starostlivosťou o batériu alebo akumulátor ju možno predĺžiť.

Spoločnosť NICEBOY s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy X-Fit Plus je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplný obsah vyhlásení EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/x-fit-plus>

OTÁZKY A ODPOVEDE

Náramok po vypnutí a zapnutí ukazuje nesprávny čas

Po vybití či vypnutí je nutné náramok vždy synchronizovať s telefónom.

Hodinky sa nechcú pripojiť s aplikáciou v mobilnom telefóne

Uistite sa, že ste vykonali úspešne prvotné spárovanie náramku s mobilným telefónom. Pri spárovaní majte náramok a mobilný telefón blízko pri sebe. Nezapudnite zapnúť Bluetooth na svojom mobilnom telefóne. Po spárovaní je dosah Bluetooth technológie do 10 metrov medzi telefónom a náramkom, majte teda náramok v dosahu telefónu.

Náramok neukazuje upozornenie na prichádzajúce hovory, SMS atď.

Upozornenie je nutné povoliť v aplikácii Wearfit. Takisto je nutné povoliť prístup k oznámeniam aplikácie Wearfit v nastavení vášho mobilného telefónu a povoliť aplikáciu v správe RAM pamäte telefónu (aplikáciu uzamknúť v správe RAM).

K akému zariadeniu sa dá náramok pripojiť?

Náramok je možné pripojiť k akémukoľvek zariadeniu, ktoré má operačný systém Android 4.5 (a novší) a iOS 8.2 (a novší), ktoré má Bluetooth 4.0 (a vyšší). Aplikácia je dostupná iba pre mobilné zariadenia.

Je náramok vodotesný?

Náramok Niceboy X-fit PLUS má certifikáciu IP67, čo zodpovedá úrovni ochrany pri bežných aktivitách. Nepoužívajte náramok pri potápaní.

Po aktualizácii firmvéru náramok nefunguje správne. Čo s tým?

V prípade problémov s funkčnosťou je možné pomocou aplikácie Wearfit náramok uviesť do továrenského nastavenia.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. (Firemné a podnikové použitie). S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Band
2. Touch key (press to move between items, press and hold to select an item)
3. Display

PAIRING THE FITNESS BAND TO YOUR MOBILE PHONE

1. Download the Wearfit application from Google Play (supported by Android 4.5 and newer) or the App store (supported by iOS 8.2 and newer).
The application is only accessible for mobile devices.
2. Turn on BT on your device.
3. Launch the app and follow the instructions.
4. If the band is powered off, power it on by pressing and holding the touch key.
The touch key can be found under the display, no. 2 on the first picture.
5. To search for the band, click the Bluetooth icon in the app and then select X-Fit Plus.

SYNCHRONIZATION

Always perform synchronization with the fitness band in order to display all current values and statistics or in order to store your settings in your mobile device. You may perform synchronization by swiping down on the home screen.

FITNESS BAND FUNCTIONS

Activate the display on the fitness band by pressing the touch key or by turning your wrist while wearing the wrist into the upright position (this function must be first turned



on in the app). You may move through the individual functions (screens) of the band by pressing the touch key, press and hold the touch key to display other options or confirm the function you have selected.

VARIOUS BAND DISPLAY SCREENS



1. Home screen: displays time, battery life and BT connection
2. Step counter: information regarding the number of steps travelled.
3. Distance travelled: information regarding the length of your distance travelled. Distance travelled is figured according to your height, weight and steps travelled.
4. Calories burned: information regarding the number of calories burned.
5. Heart rate: measuring your heart rate may be done right on the band or by turning on the function to have your heart rate measured every hour. This function may be found in the app.
6. Blood pressure: measuring your blood pressure may be done right on the band or by turning on the function to have your heart rate measured every hour. This function may be found in the app.
7. Oxygenated blood levels: measuring your oxygenated blood levels may be done right on the band or by turning on the function to have your heart rate measured every hour. This function may be found in the app.
8. Stopwatch: press and hold to launch the function, press once to turn on/off.
9. Find my phone: press and hold the 'Find my phone' function. Ensure that your telephone is connected to the band and is within a 10-meter radius.
10. Sleep monitoring: the band measures deep and light sleep as well as the time when you wake up. Using the app, you can set a predetermined time at which you would like the sleep monitoring function to be launched.

11. SMS: press and hold a message to read it from your mobile telephone (function must be turned on within the Wearfit app). Press the touch key to move between different messages.

OTHER FUNCTIONS WITHIN THE MOBILE APP

The mobile application Wearfit offers a variety of other functions:

Screen display turns on when you rotate your wrist: the fitness band may be set to turn on/off the display when you rotate your wrist upright.

Notice: notifications may be set to be displayed on the fitness band (calls, SMS, emails, Facebook, Viber, WhatsApp, Skype and more).

Alarm: 5 various alarms may be set within the app. The fitness band will begin to vibrate at the set time. The alarm may be turned off by pressing and holding the touch key on the band.

Activity invitation: in the app you may set a reminder to invite you to stretch or perform some sort of activity (ex. perfect for people who spend most their workday sitting). After selecting the reminder, you may set the interval and the beginning/end of the reminder.

Do not disturb mode: may be turned on in the app. Once this mode has been selected, you may then set the interval for when this function should begin/end.

CHARGING

The battery status is displayed by the battery symbol on the band's home screen display. Use the charging cable that comes included in the packaging to charge the fitness band. Use the 3-pin connector located on the cable to the body of the fitness band. Then connect the USB connector to a PC or to any other type of adapter, for example, that of a mobile phone (we recommend an output current of at least 1A and 5V voltage). The band takes approximately 2 hours to fully charge.

PARAMETERS

Display:	0.96" OLED
Battery:	90 mAh

Battery life:	7 days
BT version:	4.2
Frequency band:	2.4 GHz
Radio frequency power:	≤ 2,5 mW
Range:	10 m
Degree of coverage:	in accordance with the IP67 standard*
Input voltage:	5 V DC / 100 mA

* The product is waterproof but not waterproof. Resistance to spills, water and dust is not permanent and may decrease over time due to normal wear and tear. Damage caused by liquid is not covered under warranty.

The measurement results displayed on the watch and in the app are not a complete diagnosis of your health. Do not interpret these results as medical measurements, and do not take any medical action based solely on these measurements without first consulting your physician. Do not change medication or dosage based on watch readings. Smartwatch measurements are never as accurate as specialized medical devices and may show variations.

Do not subject the equipment to fluids and moisture. Do not expose the device to excessively high/low temperatures, and do not attempt to disassemble it. Protect the device from sharp objects and falls from height. Batteries - Improper handling (prolonged charging, short circuit, breakage by other objects, etc.) may result in fire, overheating or battery leakage.

The battery or accumulator that may be included with the product has a life of six months because it is a consumable item. Information on all frequency bands in which the radio equipment operates and intentionally transmits radio waves as well as the maximum radio frequency power transmitted in the frequency band in which the radio equipment is operated is included in the instructions and safety information.

The standard warranty period for a battery or batteries is 24 months. However, the warranty does not cover a drop in capacity caused by normal use. The standard battery life is six months, but can be extended by proper handling and care of the battery or accumulator. NICEBOY s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment Niceboy X-Fit Plus

complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites: <https://niceboy.eu/en/declaration/x-fit-plus>

QUESTIONS AND ANSWERS

The fitness band is showing the incorrect time after I power it off and on again

It is necessary to synchronize the band with your telephone before each use if it has been powered off or ran out of battery.

The watch doesn't want to connect to the application on my mobile telephone

First, ensure you have managed to successfully pair the band with your mobile telephone. Have the band and your mobile telephone close together when pairing. Don't forget to turn on Bluetooth on your mobile telephone. Once paired, the Bluetooth connection has a range of up to 10 meters between your telephone and the band, meaning the band needs to remain within range of your telephone.

The band doesn't show notifications for incoming calls, SMS, etc.

Notifications must be turned on in the Wearfit application. Also, it is necessary for the Wearfit application to be granted access to notifications within the settings of your mobile telephone and turn on the application within the correct RAM memory on your telephone (lock the application within the correct RAM).

To which devices can I connect the fitness band?

The fitness band may connect to any device with an operating system of Android 4.5 (and newer) and iOS 8.2 (and newer), which has Bluetooth 4.0 (and higher). The application is only accessible for mobile devices.

Is the fitness band watertight?

The Niceboy X-fit PLUS comes with an IP67 certification, which correlates to protection when performing standard activities. Do not use the band when underwater diving.

The band is no longer working correctly after I updated the firmware. What should I do now?

In the event of issues arising with the functionality of the band, use the Wearfit application to return the band to its factory settings.

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly.

User information for disposing electrical and electronic devices (Business and corporate use). In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Armband
2. Touch-Bereich (durch kurzes Drücken schalten Sie zwischen einzelnen Funktionen um, durch langes Drücken bestätigen Sie)
3. Display

KOPPELN DER SPORTUHR MIT DEM MOBILTELEFON

1. Downloaden Sie die App Wearfit auf Google Play (unterstützt Android 4.5 und neuere) oder auf App Store (unterstützt iOS 8.2 und neuere). Die App ist nur für Mobilgeräte verfügbar.
2. Schalten Sie in Ihrem Mobiltelefon Bluetooth ein.
3. Starten Sie die App und gehen Sie gemäß den Anweisungen vor.
4. Wenn die Sportuhr ausgeschaltet ist, schalten Sie sie durch langes Drücken der Bedienungstaste ein. Die Bedienungstaste befindet sich unterhalb des Displays, siehe auf dem ersten Bild, Nummer 2.
5. Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der App und danach auf X-Fit Plus, um die Sportuhr auszuwählen.

SYNCHRONISIERUNG

Führen Sie immer eine Synchronisierung mit der Sportuhr durch, um die aktuellen Werte und Statistiken anzuzeigen oder die Einstellungen in der mobilen App zu speichern. Die Synchronisierung führen Sie durch, indem Sie den Finger auf dem Hauptbildschirm nach unten ziehen.



FUNKTIONEN DER SPORTUHR

Das Display der Sportuhr aktivieren Sie durch Drücken der Bedienungstaste oder durch Drehen des Handgelenks in waagerechte Position (diese Funktion muss in der App genehmigt werden). Zwischen den einzelnen Funktionen des Armbandes (den Bildschirmen) schalten Sie durch kurzes Drücken der Bedienungstaste um. Durch Halten der Bedienungstaste rufen Sie weitere Möglichkeiten auf oder bestätigen die ausgewählte Funktion.

BILDSCHIRME DER SPORTUHR



1. Hauptbildschirm: Anzeige der Zeit, des Akkus und der Bluetooth-Verbindung.
2. Anzahl der Schritte: Information über die zurückgelegten Schritte.
3. Zurückgelegte Entfernung: Information über die Länge der zurückgelegten Entfernung. Die zurückgelegte Entfernung wird gemäß der Größe, dem Gewicht und den zurückgelegten Schritten errechnet.
4. Verbrannte Kalorien: Informationen über die Menge der verbrannten Kalorien.
5. Herzfrequenz: Die Messung kann direkt an der Sportuhr gestartet werden, oder Sie können einstellen, dass jede Stunde gemessen wird. Diese Funktion finden Sie in der App.
6. Blutdruck: Die Messung kann direkt an der Sportuhr gestartet werden, oder Sie können einstellen, dass jede Stunde gemessen wird. Diese Funktion finden Sie in der App.
7. Sauerstoff im Blut: Die Messung kann direkt an der Sportuhr gestartet werden, oder Sie können einstellen, dass jede Stunde gemessen wird. Diese Funktion finden Sie in der App.
8. Stoppuhr: Durch langes Drücken gelangen Sie zur Funktion, durch kurzes Drücken

- starten/stoppen Sie die Sportuhr.
9. **Telefon finden:** Durch langes Drücken schalten Sie die Funktion „Telefon finden“ ein. Überzeugen Sie sich, dass Sie das Telefon gekoppelt haben und dass es in Reichweite von 10 Metern ist.
 10. **Schlafüberwachung:** Die Sportuhr misst tiefe und leichte Schlafphasen sowie die Zeit des Aufwachens. In der App kann die vorausgesetzte Zeit eingestellt werden, ab wann die Schlafüberwachung einsetzen soll.
 11. **SMS:** Durch langes Drücken können Sie Nachrichten aus dem Mobiltelefon lesen (muss in der App Wearfitgenehmigt werden). Durch kurzes Drücken der Bedienungstaste schalten Sie zwischen den Nachrichten um.

WEITERE FUNKTIONEN MIT DER MOBILEN APP

Mit der mobilen App Wearfit können Sie noch weitere Funktionen nutzen:

Einschalten des Displays durch Drehen des Handgelenks: Einstellung zum Ein- und Ausschalten des Displays durch Drehen des Handgelenks.

Hinweis: Sie können Benachrichtigungen einstellen, die dann auf der Sportuhr angezeigt werden (Gespräche, SMS, E-Mail, Facebook, Viber, Whatsapp, Skype und weitere).

Wecker: In der App können bis zu 5 verschiedene Wecker eingestellt werden. Das Armband weist Sie durch Vibrationen auf die eingestellte Zeit hin. Der Wecker kann durch langes Drücken der Bedienungstaste an der Sportuhr ausgeschaltet werden.

Aktivitätsaufforderung: Sie können in der App eine Erinnerung an das Strecken und Bewegen einstellen (günstig zum Beispiel bei sitzender Beschäftigung). Nach dem Drücken der Erinnerung können das Intervall und der Beginn und das Ende der Erinnerung eingestellt werden.

Modus „Nicht stören“: Sie können in der App den Modus „Nicht stören“ einstellen. Nach dem Einschalten der Funktion kann anschließend das Intervall (Anfang und Ende) für diese Funktion eingestellt werden.

LADEN

Der Ladestand des Akkus wird durch das Symbol auf dem Hauptbildschirm der Sportuhr angezeigt. Für das Laden verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene

Ladekabel. Schließen Sie das Ladekabel mithilfe des 3-Pin-Steckers an die Sportuhr an. Anschließend verbinden Sie den USB-Stecker dann mit dem PC oder einem beliebigen Adapter, z.B. vom Mobiltelefon (wir empfehlen einen Ausgangsstrom von wenigstens 1 A und eine Spannung von 5 V). Das vollständige Laden der Sportuhr dauert etwa 2 Stunden.

PARAMETER

Display:	0,96" OLED
Akku:	90 mAh
Akkulaufzeit:	7 Tage
Bluetooth-Version:	4.2
Frequenzbereich:	2,4 GHz
Hochfrequenzleistung:	≤ 2,5 mW
Reichweite:	10 m
Schutzart:	gemäß der Norm IP67*
Eingangsspannung:	5 V DC / 100 mA

*Das Produkt ist wasserfest, aber nicht wasserdicht. Die Widerstandsfähigkeit gegen verschüttete Flüssigkeiten, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann im Laufe der Zeit durch normale Abnutzung abnehmen. Schäden, die durch Flüssigkeiten verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Sie das Gerät nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät keinen zu hohen zu niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, es auseinanderzunehmen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und vor Stürzen aus der Höhe. Batterie – bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Zerschlagen mit einem anderen Gegenstand usw.) kann es zur Brandentstehung, zu Überhitzung oder zum Auslaufen des Akkus kommen. Für die gegebenenfalls im Produkt enthaltene Batterie oder den Akku gilt eine Betriebsdauer von sechs Monaten, da es sich dabei um Verbrauchsmaterial handelt. Im Falle einer Funkanlage, die absichtlich Funkwellen aussendet, müssen die Anweisungen und Sicherheitsinformationen Informationen zu allen Frequenzbändern enthalten, in denen die Funkanlage betrieben wird, und die

maximale Funkfrequenzleistung, die in dem Frequenzband gesendet wird, in dem die Funkanlage betrieben wird.

Sie finden die Gebrauchsanleitung in elektronischer Form zum Download auf www.niceboy.eu in der Sektion „Unterstützung“. Hiermit erklärt die NICEBOY s.r.o., dass der Typ der Funkanlage des Niceboy X-Fit Plus den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf der nachfolgenden Internetseite zur Verfügung: <https://niceboy.eu/sk/declaration/x-fit-plus>

FRAGEN UND ANTWORTEN

Die Sportuhr zeigt nach dem Aus- und Einschalten die falsche Zeit.

Nach dem Entladen oder dem Ausschalten muss die Sportuhr immer mit dem Mobiltelefon synchronisiert werden.

Die Sportuhr will sich nicht mit der App im Mobiltelefon verbinden.

Überzeugen Sie sich, dass Sie das ursprüngliche Koppeln der Sportuhr mit dem Mobiltelefon richtig durchgeführt haben. Sportuhr und Mobiltelefon sollten sich beim Koppeln nahe beieinander befinden. Vergessen Sie nicht, Bluetooth an ihrem Mobiltelefon einzuschalten. Nach dem Koppeln ist die Reichweite der Bluetooth-Technologie bis zu 10 Meter zwischen dem Mobiltelefon und der Sportuhr – halten Sie die Uhr daher in Reichweite des Mobiltelefons.

Die Sportuhr zeigt keinen Hinweis auf eingehende Telefongespräche, SMS usw. an.

Benachrichtigungen müssen zuerst in der App Wearfit erlaubt werden. In den Einstellungen Ihres Mobiltelefons muss auch erlaubt werden, dass die App Wearfit Zugang zu den Benachrichtigungen hat, und die App muss im RAM Speicher des Mobiltelefons genehmigt werden (App in der RAM-Verwaltung einschließen).

Mit welchem Gerät kann die Sportuhr gekoppelt werden?

Die Sportuhr kann mit jedem Gerät verbunden werden, das das Betriebssystem Android 4.5 (und neuer) oder iOS 8.2 (und neuer) hat und das Bluetooth 4.0 (und höher) hat. Die App ist nur für Mobilgeräte verfügbar.

Ist die Sportuhr wasserdicht?

Die Sportuhr Niceboy X-fit PLUS hat die Schutzklasse IP67, was einem Schutz bei üblichen Aktivitäten entspricht. Verwenden Sie die Sportuhr nicht beim Tauchen.

Nach der Aktualisierung der Firmware funktioniert die Sportuhr nicht richtig. Was soll ich tun?

Bei Problemen mit der Funktionsfähigkeit kann die Sportuhr mittels der App Wearfit auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte. (Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe). Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

TERMÉKLEÍRÁS

1. Szíj
2. Érintő réteg (röviden megnyomva vált az egyes tételek között, hosszan benyomva jóváhagyja őket)
3. Kijelző

A FITNESS KARKÖTŐ ÉS A MOBIL TELEFON PÁROSÍTÁSA

1. Töltse le a Wearfit alkalmazást a Google play (támogatás Android 4.5 és újabb esetén) vagy App store áruházból (támogatás iOS 8.2 és újabb esetén).
Az alkalmazás csak mobil készülékek számára áll rendelkezésre.
2. Aktiválja a mobiltelefonján a Bluetooth funkciót.
3. Indítsa el az alkalmazást, és kövesse az utasításokat.
4. Ha a karkötő ki van kapcsolva, a kezelőgombot hosszan megnyomva kapcsolja be.
A vezérlőgomb a kijelző alatt található, lásd az első képen a 2. számot.
5. A karkötő megtalálásához kattintson az alkalmazásban a Bluetooth ikonra, majd az X-Fit Plus.

SZINKRONIZÁLÁS

Az aktuális értékek és statisztikák megjelenítéséhez vagy a beállítások mobil alkalmazáson belüli elmentéséhez minden esetben szinkronizálja a fitness karkötőt. Szinkronizáláshoz húzza le az ujját a kezdőképernyőn.



A KARKÖTŐ FUNKCIÓI

A fitness karkötő kijelzőjét a kezelőgomb lenyomásával vagy a karkötőt viselő csukló vízszintes állapotba fordításával aktiválja (ezt a funkciót engedélyezni kell az alkalmazásban). A karkötő egyes funkciói (képernyői) között a vezérlőgomb rövid benyomásával léptethet, a vezérlőgomb benyomva tartásával a kiválasztott funkció jóváhagyható, vagy további opciók jeleníthetők meg.

A KARKÖTŐ KÉPERNYŐI



1. Kezdképernyő: idő, akkumulátor és BT kapcsolat megjelenítése.
2. Lépések száma: információ a megtett lépések számáról.
3. Megtett távolság: információk a megtett távolságról. A megtett távolságot a magasság, a súly és a megtett lépések alapján kell kiszámítani.
4. Elégetett kalóriák: információk az elégetett kalóriák számáról.
5. Pulzusszám: a mérés közvetlenül akár a karkötőn is elindítható, vagy bekapcsolható az óránkénti mérés funkció. Ez a szolgáltatás az alkalmazásban található meg.
6. Vérnyomás: a mérés közvetlenül akár a karkötőn is elindítható, vagy bekapcsolható az óránkénti mérés funkció. Ez a szolgáltatás az alkalmazásban található meg.
7. Vér oxigénellátása: a mérés közvetlenül akár a karkötőn is elindítható, vagy bekapcsolható az óránkénti mérés funkció. Ez a szolgáltatás az alkalmazásban található meg.
8. Stopper: hosszú megnyomásával belép a funkcióba, rövid megnyomásával be- és kikapcsolható.
9. Telefonkeresés: a telefonkeresés funkció bekapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot. Győződjön meg arról, hogy telefonja párosítva van és 10 méteren belül található.
10. Alvásfigyelés: A karkötő méri a mély és könnyű alvást, valamint az ébredési időt. Az alkalmazásban beállíthatja azt a becsült időtartamot, amelytől kezdve elindul az alvásfigyelés.

11. SMS: hosszan lenyomva elolvashatja a mobiltelefonra érkezett üzeneteket (ezt engedélyezni kell a Wearfit-ban). Az üzenetek közötti váltáshoz nyomja meg röviden a vezérlőgombot.

TOVÁBBI FUNKCIÓK A MOBIL ALKALMAZÁSSAL

A Wearfit mobil alkalmazással további funkciókat vehet igénybe:

Kijelző bekapcsolása a csukló elfordításával: beállítható a kijelző bekapcsolása/kikapcsolása a csukló elfordításával.

Figyelem: beállíthatók a karkötőn megjelenő értesítések (hívás, SMS, E-mail, Facebook, Viber, Whatsapp, Skype stb.).

Ébresztőóra: az alkalmazásban akár 5 különböző ébresztés is beállítható. A beállított időpontra a karkötő rezgéssel figyelmeztet. Az ébresztőóra a karkötőn található kezelőgomb hosszan tartó benyomásával kapcsolható ki.

Felszólítás mozgásra: az alkalmazás beállításai között a felhasználó bekapcsolhatja a mozgás és edzés szükségességére emlékeztető funkciót (rendkívül hasznos pl. ülőmunka esetén). Az észrevétel lenyomását követően beállíthatja az intervallumot és az észrevétel kezdetét/végét.

Ne zavarjon üzemmód: az alkalmazáson belül bekapcsolhatja a Ne zavarjon üzemmódot. A funkció bekapcsolása után beállítható ennek a funkciónak a kezdési / befejezési intervalluma.

TÖLTÉS

Az elem állapotát a karkötő kezdőkijelzőjén látható szimbólum mutatja. A töltéshez használja a csomagolásban található, mellékelt töltőkábelt. Csatlakoztassa a kábelt a 3 tűs csatlakozó segítségével a karkötőhöz. Ezután csatlakoztassa az USB csatlakozót a számítógéphez vagy tetszőleges - például mobiltelefon - adapterhez (javasolt kimeneti áramerősség min. 1A, feszültség 5V). A karkötő teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe.

PARAMÉTEREK

Kijelző:	0,96" OLED
Akkumulátor:	90 mAh

Üzemidő:	7 nap
Bluetooth verzió:	4.2
Frekvenciasáv:	2,4 GHz
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 2,5 mW
Hatósugár:	10 m
Védettség:	IP67 szabvány szerinti*
Bemeneti feszültség:	5 V DC / 100 mA

*A termék vízálló, de nem vízálló. A kiömlött folyadékkal, vízzel és porral szembeni ellenálló képessége nem állandó, és a normál elhasználódás miatt idővel csökkenhet. A folyadék által okozott károkra a garancia nem terjed ki.

Az órán és az alkalmazásban megjelenő mérési eredmények nem jelentenek teljes diagnózist az Ön egészségi állapotáról. Ne értelmezze ezeket az eredményeket orvosi méréseként, és ne tegyen semmilyen orvosi intézkedést kizárólag ezen mérések alapján anélkül, hogy előzetesen konzultálna orvosával. Ne változtasson a gyógyszereken vagy az adagoláson az óra mérései alapján, rövidzárlat, az akkumulátor összeűrlése soha nem olyan pontosak, mint a speciális orvosi eszközök, és eltéréseket mutathatnak.

Saját biztonságunk érdekében sose használjuk az ANC funkciót, ha fokozott elővigyázatossággal kell közlekednünk. Ne tegyük ki a készüléket folyadéknak vagy nedvességnek. Ne tegyük ki a készüléket túl magas/alacsony hőmérsékletnek, és ne kíséreljük meg szétszerelni. Óvjuk a készüléket az éles tárgyaktól és a leejtéstől. Akkumulátor – a szakszerűtlen kezelés (túl hosszú töltés, rövidzárlat, az akkumulátor összeűrlése más tárggyal stb.) tüzet, túlmelegedést vagy az akkumulátor kifolyását okozhatja.

A termékhez esetlegesen járó tartozék elem vagy akkumulátor fogyóeszköz, ezért élettartama hat hónap. Szándékosan rádióhullámokat sugárzó rádióberendezés esetén az utasításoknak és biztonsági információknak tartalmazniuk kell az összes olyan frekvenciasávra vonatkozó információkat, amelyekben a rádióberendezés működik, és a rádióberendezés működési frekvenciasávjában kisugárzott legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítményt. Az akkumulátor vagy akkumulátorok szabványos jótállási ideje 24 hónap. A garancia azonban nem terjed ki a normál használatból eredő kapacitáscsökkenésre. Az akku-

mulátorok szabványos élettartama hat hónap, de az akkumulátor vagy elem megfelelő kezelésével és gondozásával meghosszabbítható.

A letölthető elektronikus kivitelű használati útmutatót a www.niceboy.eu oldalon a támogatás szekcióban találja. Az NICEBOY s.r.o. ezúton kijelenti, hogy a Niceboy X-Fit Plus típusú rádióhullámokat használó készülék megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon elérhető: <https://niceboy.eu/hu/declaration/x-fit-plus>

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A karkötő a be- és kikapcsolását követően rossz időt mutat

A lemerülést vagy kikapcsolást követően a karkötőt minden esetben szinkronizálni kell a telefontal.

Az óra nem képes rácsatlakozni a mobiltelefon alkalmazásaira

Győződjön meg róla, hogy az elején sikeresen párosította össze a karkötőt a mobiltelefonnal. Összepárosításkor tartsa a mobiltelefont és a karkötőt közel egymáshoz. Ne felejtse el bekapcsolni a Bluetooth-t a mobiltelefonján. Az összepárosítást követően a karkötő és a telefon között a Bluetooth technológia hatósugara max. 10 méter, ezért tartsa a karkötőt a telefon hatósugarán belül.

A karkötő nem figyelmeztet a bejövő hívásokra, SMS-re, stb.

A figyelmeztetéseket engedélyeznie kell a Wearfit alkalmazásban. Ezen kívül engedélyeznie kell a mobiltelefonjában, hogy a Wearfit alkalmazás hozzáférhessen az értesítésekhez, valamint engedélyeznie kell az alkalmazást a telefon RAM memóriájában (alkalmazás lezárása RAM üzenetben).

Milyen eszközzel kapcsolható össze a karkötő?

A karkötő bármilyen Android 4.5 (és újabb), valamint iOS 8.2 (és újabb) operációs rendszerrel rendelkező, Bluetooth 4.0-val (vagy újabbal) felszerelt eszközre rácsatlakoztatható. Az alkalmazás csak mobil készülékek számára áll rendelkezésre.

Vízálló a karkötő?

A Niceboy X-fit PLUS karkötő IP67 tanúsítással rendelkezik, ami standard tevékenységeknek megfelelő szint. Ne használja a karkötőt búvárkodáshoz.

A firmware frissítését követően a karkötő hibásan működik. Mit tehetünk?

Funkcionális problémák esetén az alkalmazás segítségével visszaállíthatók a Wearfit karkötő gyári beállításai.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírászerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor.

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató (Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás). A vállalati és kereskedelmi céllal felhasznált elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unió kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.



OPIS PROIZVODA

1. Remen
2. Dodirni sloj (kratkim pritiskom se možete kretati između pojedinih stavki, dugim pritiskom se potvrđuju odabrane opcije)
3. Zaslon

UPARIVANJE FITNESS NARUKVICE S MOBILNIM TELEFONOM

1. Preuzmite aplikaciju Wearfit s Google Play-a (podržava Android 4.4 ili noviji) ili s App Store (podržava iOS 8.2 i noviji). Aplikacija je dostupna samo za mobilne uređaje.
2. Uključite funkciju Bluetooth na svom mobilnom telefonu.
3. Uključite aplikaciju i postupajte prema uputama.
4. Ako je narukvica isključena, uključite je dugim pritiskom na upravljačku tipku. Tipka se nalazi ispod zaslona – vidi prvu sliku broj 2.
5. Za traženje narukvice kliknite na ikonu Bluetooth u aplikaciji i zatim na X-Fit Plus.

SINKRONIZACIJA

Uvijek sinkronizirajte s narukvicom da biste vidjeli trenutne vrijednosti i statistiku te da bi mogli spremeniti svoje postavke u mobilnoj aplikaciji. Sinkronizacija se vrši povlačenjem prsta prema dolje na glavnom zaslonu.

FUNKCIJE NARUKVICE

Kako biste aktivirali zaslon fitness narukvice pritiskanjem upravljačke tipke, pritisnite ga ili zakrenite zapešće u vodoravan položaj (ova funkcija mora biti omogućena u aplikaciji).

Za kretanje i prebacivanje između pojedinih funkcija narukvice (zaslona) kratko pritisnite upravljačku tipku, i zatim držite tipku pritisnutom za prelazak na narednu funkciju ili potvrdu odabrane opcije.

ZASLONI NARUKVICE



1. Početni zaslon: prikazivanje vremena, baterije i priključivanje na BT.
2. Broj koraka: informacije o broju prijeđenih kilometara
3. Pređeni kilometri: informacije o prijeđenoj udaljenosti. Pređena udaljenost se računa na temelju visine, težine i broju prijeđenih koraka.
4. Potrošene kalorije: informacije o broju potrošenih kalorija
5. Otkucaji srca: mjerenje se može uključiti izravno na narukvici, ili se može uključiti aktiviranje funkcije mjerenja svakog sata. Ovu funkciju ćete naći u aplikaciji.
6. Krvni tlak: mjerenje se može uključiti izravno na narukvici, ili se može uključiti aktiviranje funkcije mjerenja svakog sata. Ovu funkciju ćete naći u aplikaciji.
7. Oksigenacija krvi: mjerenje se može uključiti izravno na narukvici, ili se može uključiti aktiviranje funkcije mjerenja svakog sata. Ovu funkciju ćete naći u aplikaciji.
8. Štoperica: dugim pritiskom ćete ući u funkciju, kratkim pritiskom ćete je uključiti/isključiti.
9. Nađi telefon: uključite funkciju Nađi telefon dugim pritiskom na tipku. Provjerite je li telefon uparen i da se nalazi na udaljenosti do 10 metara.
10. Nadzor spavanja: narukvica mjeri dubok i lagan san, i utvrđuje vrijeme buđenja. U aplikaciji možete podesiti vrijeme kada narukvica treba aktivirati funkciju praćenje spavanja.
11. SMS: dugim pritiskom na tipku možete čitati poruke s vašeg mobilnog telefona (opcija mora biti omogućena u aplikaciju Wearfit). Kratko pritisnite upravljačku tipku za prebacivanje između poruka.

OSTALE FUNKCIJE S MOBILNOM APLIKACIJOM

Pomoću mobilne aplikacije Wearfit možete iskoristiti dodatne funkcije:

Okretanjem zapešča uključujete zaslon: možete postaviti / isključiti zaslon okretanjem zapešča.

Upozorenje: možete postaviti obavijesti koje će se prikazivati na narukvici (pozivi, SMS, poruke e-pošte, Facebook, Viber, Whatsapp, Skype i druge).

Budilica: U aplikaciji možete postaviti do 5 različitih vrsta alarma. U određeno vrijeme, narukvica će Vas upozoriti vibracijama. Buđenje se može isključiti dugim pritiskom na upravljačku tipku na narukvici.

Poziv na aktivnost: U aplikaciji možete uključiti podsjetnik za istezanje i aktivnost (korisno, primjerice, kada sjedite dulje vrijeme na poslu). Nakon pritiska na podsjetnik, možete postaviti interval te početak i kraj podsjetnika.

Režim Ne uznemiravati: u aplikaciji možete aktivirati režim Ne uznemiravati. Nakon aktiviranja funkcije možete podesiti vremenski interval početka/završetka ove funkcije.

PUNJENJE

Stanje baterije označeno je simbolom na početnom zaslonu na narukvici. Za punjenje baterije koristite kabel koji dolazi s proizvodom kao sastavni dio isporuke. Kabel priključite na tijelo narukvice pomoću 3-pinskog konektora. Zatim povežite USB priključak na računalo ili bilo koji adapter, primjerice, s mobilnog telefona (preporučujemo izlaznu struju od najmanje 1A i napon 5V). Za punjenje narukvice do kraja potrebno je oko 2 sata.

PARAMETRI

Displej:	0,96" OLED
Baterija:	90 mAh
Trajanje:	7 dana
Verzija Bluetooth:	4.2
Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
Radiofrekventna snaga:	≤ 2,5 mW
Doseg:	10 m
Stupanj zaštite:	prema normi IP67*
Ulazni napon:	5 V DC / 100 mA

*Proizvod je vodootporan, ali nije vodootporan. Otpornost na prolivanje, vodu i prašinu nije trajna i može se smanjiti tijekom vremena zbog normalnog trošenja i habanja. Oštećenje uzrokovano tekućinom nije pokriveno jamstvom.

Rezultati mjerenja prikazani na satu iu aplikaciji ne predstavljaju potpunu dijagnozu zdravstvenog stanja. Ne tumačite ove rezultate kao medicinska mjerenja i ne poduzimate nikakve medicinske mjere samo na temelju tih mjerenja bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Nemojte mijenjati lijek ili dozu na temelju očitavanja na satu. Mjerenja pametnih satova nikada nisu točna kao specijalizirani medicinski uređaji i mogu pokazati odstupanja.

Ne izlažite uređaj tekućinama ili vlazi. Nemojte izlagati uređaj ekstremnim temperaturama ili ga pokušati rastaviti. Zaštitite uređaj od oštih predmeta i pada s visine. Baterije – nepravilno rukovanje (dugotrajno punjenje, kratki spoj, kvar od drugih predmeta itd.) može dovesti do požara, pregrijavanja ili istjecanja baterije.

Baterija ili akumulator koji mogu biti priloženi proizvodu imaju trajanje od šest mjeseci, jer je potrošni materijal. U slučaju radijske opreme koja namjerno odašilje radio valove, upute i sigurnosne informacije moraju sadržavati podatke o svim frekvencijskim pojasevima u kojima radi radio oprema i najveću snagu radio frek.

Standardni jamstveni rok za bateriju ili akumulator je 24 mjeseca. Međutim, jamstvo ne pokriva gubitak kapaciteta uzrokovan normalnim korištenjem. Standardni vijek trajanja baterije je šest mjeseci, ali se može produžiti pravilnim rukovanjem i brigom o bateriji ili akumulatoru.

Priručnik se može preuzeti u elektroničkom obliku na www.niceboy.eu u odjeljku za podršku. Tvrtka NICEBOY s.r.o. time izjavljuje da je gore navedeni uređaj Niceboy X-Fit Plus usklađen sa smjernicama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećim web stranicama: <https://niceboy.eu/en/declaration/x-fit-plus>

PITANJA I ODGOVORI

Nakon isključivanja i uključivanja sat prikazuje pogrešno vrijeme

Nakon pražnjenja ili isključivanja narukvica mora uvijek biti sinkronizirana s telefonom.

Sat se ne može povezati s aplikacijom mobilnog telefona.

Provjerite jeste li uspješno povezali narukvicu sa svojim mobilnim telefonom. Prilikom uparivanja držite narukvicu i mobilni telefon što bliže jedan drugome. Obavezatno uključite Bluetooth na svom mobilnom telefonu. Nakon uparivanja, raspon Bluetooth tehnologije odnosno domet i djelovanje iste nalazi se na udaljenosti do 10 metara između telefona i narukvice tako da ga držite na dohvat ruke.

Narukvica ne prikazuje upozorenja o dolaznim pozivima, SMS-ima itd.

Upozorenja moraju biti omogućena u aplikaciji Wearfit. Također je potrebno omogućiti i pristup aplikaciji Wearfit - obavijestima u postavkama Vašeg mobilnog telefona i omogućiti aplikaciji upravljanje RAM-om telefona (zaključajte aplikaciju u postavkama RAM-a).

Na koji uređaj se može priključiti narukvica?

Narukvica se može priključiti na bilo koji uređaj koji je opremljen s Android-om 4,5 (ili novijim) i iOS 8.2 (ili novijim) a koji ima funkciju BT 4.0 (ili noviju). Aplikacija je dostupna samo za mobilne uređaje.

Je li narukvica vodonepropusna?

Narukvica Niceboy X-fit PLUS ima certifikat IP67, što odgovara razini zaštite prilikom uobičajenih aktivnosti. Narukvicu ne koristite prilikom ronjenja.

Nakon aktualizacije upravljačkog softvera (Firmware) narukvica ne radi ispravno. Što s tim?

U slučaju poteškoća s funkcioniranjem možete vratiti tvorničke postavke narukvice pomoću aplikacije Wearfit.

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima.

Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja (Poslovna uporaba). Vežano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

OPIS PRODUKTU

1. Pasek
2. Warstwa dotykowa (krótkim naciśnięciem przełączasz pozycje, długim naciśnięciem potwierdzasz)
3. Ekran

**SPAROWANIE BRANSOLETKI FITNESS Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM**

1. Pobierz aplikację Wearfit z Google Play (obsługuje Android 4.5 lub nowszy) czy App Store (obsługuje iOS 8.2 lub nowszy). Aplikacja jest dostępna tylko dla urządzeń mobilnych.
2. Włącz Bluetooth w swoim telefonie.
3. Uruchoam aplikację i postępuj wg instrukcji.
4. Jeżeli bransoletka jest wyłączona, włącz ją poprzez długie naciśnięcie przycisku sterowania. Przycisk sterowania znajduje się pod wyświetlaczem, zob. pierwszy rysunek nr 2.
5. Aby wyszukać bransoletkę, kliknij ikonę Bluetooth w aplikacji, i następnie X-Fit Plus 2.

SYNCHRONIZACJA

Aby wyświetlić aktualne wartości i dane statystyczne lub zapisać ustawienia w aplikacji mobilnej, należy zawsze wykonać synchronizację z bransoletką fitness. Synchronizację wykonuje się, przeciągając palcem w dół ekranu głównego.

FUNKCJE BRANSOLETKI

Wyświetlacz bransoletki fitness aktywuje się poprzez naciśnięcie przycisku sterowania, albo obrócenie nadgarstkiem z bransoletką do pozycji poziomej (należy zezwolić na tę funkcję w aplikacji).

Przełączanie pomiędzy poszczególnymi funkcjami bransoletki (ekranami) odbywa się za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku sterowania, a wyświetlenie dodatkowych opcji lub potwierdzenie wybranej funkcji za pomocą przytrzymania przycisku sterowania.

EKRANY BRANSOLETKI



1. Ekran powitalny: wyświetlanie godziny, stanu baterii oraz połączenia BT.
2. Ilość kroków: informacja o ilości wykonanych kroków.
3. Pokonany dystans: informacja o długości pokonanego dystansu. Pokonany dystans jest liczony w zależności od wysokości, wagi oraz ilości wykonanych kroków.
4. Spalone kalorie: informacja o ilości spalonych kalorii.
5. Tętno: pomiar można uruchomić albo natychmiast na bransoletce, albo włączając funkcję pomiarów codziennych. Ta funkcja znajduje się w aplikacji.
6. Ciśnienie krwi: pomiar można uruchomić albo natychmiast na bransoletce, albo włączając funkcję pomiarów codziennych. Ta funkcja znajduje się w aplikacji.
7. Utlenowanie krwi: pomiar można uruchomić albo natychmiast na bransoletce, albo włączając funkcję pomiarów codziennych. Ta funkcja znajduje się w aplikacji.
8. Stoper: długim naciśnięciem otwieramy funkcję, krótkim naciśnięciem włączamy / wyłączamy ją.
9. Znajdź telefon: długim naciśnięciem włączamy funkcję Znajdź telefon. Upewnij się, że Twój telefon jest sparowany i znajduje się w zasięgu 10 metrów.
10. Monitorowanie snu: bransoletka mierzy czas snu głębokiego oraz lekkiego, jak również godzinę obudzenia się. W aplikacji można ustawić przewidywany przez Ciebie czas, od kiedy powinno uruchomić się monitorowanie snu.
11. SMS: po długim naciśnięciu można przeczytać wiadomości SMS z telefonu (konieczne

jest zezwolenie w aplikacji Wearfit). Krótkim naciśnięciem przycisku sterowania przechodzimy między wiadomościami.

INNE FUNKCJE DOSTĘPNE Z APLIKACJĄ MOBILNĄ

Z aplikacją mobilną Wearfit można korzystać także z innych funkcji:

Włączenie wyświetlacza poprzez obrócenie nadgarstkiem: można ustawić włączenie/wyłączenie wyświetlacza poprzez obrócenie nadgarstkiem.

Uwaga: można ustawić powiadomienia, które będą wyświetlać się na bransoletce (rozmowy, SMS, E-mail, Facebook, Viber, Whatsapp, Skype i inne).

Budzik: w aplikacji można ustawić aż 5 różnych budzików. O ustawionej godzinie bransoletka powiadamia nas za pomocą wibracji. Budzik można wyłączyć długim naciśnięciem przycisku sterowania na bransoletce.

Wezwanie do aktywności: w aplikacji można ustawić przypomnienie, aby rozprostować się i podjąć aktywność fizyczną (przydatne np. dla pracujących w trybie siedzącym). Po naciśnięciu przypomnienia można ustawić odstęp czasowy oraz początek/koniec przypominania.

Tryb Nie przeszkadzać: w aplikacji można włączyć tryb Nie przeszkadzać. Po włączeniu funkcji można w drugim kroku ustawić czas rozpoczęcia/zakończenia działania tej funkcji.

ŁADOWANIE

Stan baterii jest pokazany w postaci symbolu na ekranie powitalnym wyświetlacza bransoletki. Aby doładować baterię, użyj kabla ładującego, który wchodzi w skład kompletu. Kabel podłącza się przy pomocy złącza 3-pinowego do bransoletki. Następnie podłącz wtyczkę USB do PC lub dowolnego adaptera, np. od telefonu (zalecany prąd wyjściowy wynosi co najmniej 1A, a napięcie 5V). Pełne naładowanie bransoletki zajmuje około 2 godzin.

PARAMETRY

Ekran:	0,96" OLED
Bateria:	90 mAh
Czas pracy na jednym naładowaniu:	7 dni
Wersja Bluetooth:	4.2
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5 mW

Zasięg:	10 m
Stopień ochrony:	wg normy IP67*
Napięcie wejściowe:	5 V DC / 100 mA

**Produkt jest wodoodporny, ale nie wodoszczelny. Odporność na zalanie, wodę i kurz nie jest trwała i może z czasem ulec zmniejszeniu z powodu normalnego zużycia. Uszkodzenia spowodowane przez ciecz nie są objęte gwarancją.*

Wyniki pomiarów wyświetlane na zegarku i w aplikacji nie stanowią pełnej diagnozy stanu zdrowia. Nie należy interpretować tych wyników jako pomiarów medycznych i nie podejmować żadnych działań medycznych opartych wyłącznie na tych pomiarach bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Nie zmieniaj leków ani dawkowania w oparciu o wskazania zegarka. Pomiary ze smartwatchy nigdy nie są tak dokładne jak specjalistyczne urządzenia medyczne i mogą wykazywać odchylenia.

Dla własnego bezpieczeństwa nie należy korzystać z funkcji ANC podczas poruszania się w miejscach, w których wymagana jest szczególna ostrożność. Nie wystawiaj urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur. Nie podejmuj prób jego demontażu. Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości.

Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu. Bateria lub akumulator, które mogą być dołączone do produktu, mają sześciomiesięczny okres żywotności, ponieważ są to materiały eksploatacyjne. W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

Standardowy okres gwarancji na akumulator lub akumulatory wynosi 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje jednak spadku pojemności spowodowanego normalnym użyt-

kowaniem. Standardowa żywotność baterii wynosi sześć miesięcy, ale można ją wydłużyć poprzez właściwe obchodzenie się z baterią lub akumulatorem i dbanie o nie.

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy X-Fit Plus jest zgodny z dyrektywami: 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełna treść Deklaracji Zgodności UE jest do dyspozycji na stronie internetowej: <https://niceboy.eu/en/declaration/x-fit-plus>

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Bransoletka po wyłączeniu i włączeniu pokazuje niewłaściwą godzinę

Po rozładowaniu lub wyłączeniu zawsze konieczne jest zsynchronizowanie bransoletki z telefonem.

Zegarek nie chce połączyć się z aplikacją w telefonie

Upewnij się, że pierwsze sparowanie bransoletki z telefonem komórkowym zakończyło się pomyślnie. Podczas parowania trzymaj bransoletkę i telefon blisko siebie. Nie zapomnij o włączeniu Bluetooth w Twoim telefonie. Po sparowaniu zasięg technologii Bluetooth wynosi do 10 metrów odległości pomiędzy telefonem i bransoletką, trzymaj więc bransoletkę w zasięgu telefonu.

Bransoletka nie pokazuje powiadomień o rozmowach przychodzących, wiadomościach SMS itd.

Konieczne jest zezwolenie na powiadomienia w aplikacji Wearfit. Ponadto trzeba zezwolić na dostęp aplikacji Wearfit do powiadomień w ustawieniach Twojego telefonu, a także zezwolić na aplikację w zarządzaniu pamięcią RAM w telefonie (zablokować aplikację w zarządzaniu pamięcią RAM).

Z jakimi urządzeniami można połączyć bransoletkę?

Bransoletkę można połączyć z dowolnym urządzeniem wyposażonym w system operacyjny Android 4.5 (lub nowszy) lub iOS 8.2 (lub nowszy) oraz posiadającym Bluetooth 4.0 (lub wyższy). Aplikacja jest dostępna tylko dla urządzeń mobilnych.

Czy bransoletka jest wodoszczelna?

Bransoletka Niceboy X-fit PLUS posiada certyfikat IP67, co odpowiada stopniowi ochrony dla zwykłej aktywności fizycznej. Nie używaj bransoletki do nurkowania.

Po aktualizacji firmware bransoletka nie działa prawidłowo. Co zrobić?

W przypadku problemów z funkcjonowaniem można za pomocą aplikacji Wearfit przywrócić ustawienia fabryczne bransoletki.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (Firmy i przedsiębiorstwa). W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwa kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

OPIS IZDELKA

1. Pas
2. Dotični sloj (s kratkim, pritiskom preklapljate med postavkami, z dolgim potrdite)
3. Zaslon

**POVEZOVANJE FITNES ZAPESTNICE Z MOBILNIM TELEFONOM**

1. Z Google play (podpira Android 4.5 ali novejši) ali App store (podpira iOS 8.2 ali novejši) si naložite aplikacijo Wearfit. Aplikacija je dostopna samo za mobilne naprave.
2. Na svojem mobilnem telefonu vklopite Bluetooth.
3. Zaženite aplikacijo in sledite navodilom.
4. Če je zapestnica izklopljena, jo vklopite z dolgim pritiskom na upravljalno tipko. Upravljalna tipka se nahaja pod zaslonom, glej številko 2 na prvi sliki.
5. Za iskanje zapestnice kliknite na ikono Bluetooth v aplikaciji, nato pa na X-Fit Plus.

SINHRONIZACIJA

Za prikaz aktualnih vrednosti in statistik ali shranitev nastavitve v mobilni aplikaciji vedno izvedite sinhronizacijo s fitnes zapestnico. Sinhronizacijo izvedete s pomikom prsta navzdol na glavnem zaslonu.

FUNKCIJE ZAPESTNICE

Zaslon fitnes zapestnice aktivirate s pritiskom na upravljalno tipko ali z zasukom zapestja z zapestnico v vodoravni položaj (to funkcijo je potrebno dovoliti v aplikaciji). Med

posameznimi funkcijami zapestnice (zasloni) preklapljate s pomočjo kratkega pritiska na upravljalno tipko, s pridržanje upravljalne tipke prikažete druge možnosti ali izbrano funkcijo potrdite.

ZASLONI ZAPESTNICE



1. Pozdravni zaslon: prikaz časa, baterije in povezave BT.
2. Število korakov: podatki o številu prehojenih korakov.
3. Prehojena razdalja: podatki o dolžini prehojene razdalje. Prehojena razdalja se izračuna glede na višino, težo in prehojene korake.
4. Porabljene kalorije: podatki o številu porabljenih kalorij.
5. Srčni utrip: merjenje se lahko zažene neposredno na zapestnici, ali se vklopi funkcija merjenja vsako uro. Funkcijo boste našli v aplikaciji.
6. Krvni tlak: merjenje se lahko zažene neposredno na zapestnici, ali se vklopi funkcija merjenja vsako uro. Funkcijo boste našli v aplikaciji.
7. Nasičenosti kisika v krvi: merjenje se lahko zažene neposredno na zapestnici, ali se vklopi funkcija merjenja vsako uro. Funkcijo boste našli v aplikaciji.
8. Štoparica: z dolgim pritiskom zaženete štoparico, s kratkim pa jo vklopite/izklopite.
9. Najdi telefon: z dolgim pritiskom vklopite funkcijo Najdi telefon. Preverite, da je telefon povezan in v dosegu 10 metrov.
10. Nadzor spanca: zapestnica meri globok in rahel spanec, prav tako kot čas prebujanja. V aplikaciji lahko nastavite predviden čas, od kdaj naj se nadzor spanca zažene.
11. Sporočila: z dolgim pritiskom lahko iz mobilnega telefona preberete sporočila (potrebno dovoliti v aplikaciji Wearfit). S kratkim pritiskom na upravljalno tipko med sporočili preklapljate

DRUGE FUNKCIJE Z MOBILNO APLIKACIJO

Z mobilno aplikacijo Wearfit lahko uporabljate ostale funkcije:

Vklop zaslona z zasukom zapestja: lahko nastavite vklop/izklop zaslona z zasukom zapestja.

Opozorilo: lahko nastavite notifikacije, ki se prikažejo na zapestnici (klici, SMS, E-pošta, Facebook, Instagram, Whatsapp, Skype in druge).

Budilka: v aplikaciji lahko nastavite do 5 različnih budilk. Ob nastavljenem času vas zapestnica z vibracijami opozori. Budilko lahko izklopite s pritiskom na upravljalno tipko na zapestnici.

Poziv za aktivnost: v aplikaciji lahko vklopite opomnik za pretegovanje in aktivnost (primerno npr. sedečem delu). Po pritisku na opomin lahko nastavite interval in začetek/konec opomina.

Način ne moti: v aplikaciji lahko vklopite Način ne moti. Po vklopu funkcije je potem možno nastaviti interval začetka/konca te funkcije.

POLNLENJE

Stanje baterije je prikazano s simbolom na zaslonu zapestnice. Za polnjenje uporabite polnilni kabel, ki je priložen. Kabel priključite s pomočjo priključka s 3 pini na ohišje zapestnice. Nato USB priključek priključite na računalnik ali poljubni polnilec, npr. od mobilnega telefona (svetujemo izhodni tok vsaj 1A, napetost pa 5V). Popolna napolnitev zapestnice traja približno 2 uri.

PARAMETRI

Zaslon:	0,96" OLED
Baterija:	90 mAh
Vzdržljivost:	7 dni
Različica BT:	4.2
Frekvenčni pas:	2,4 GHz
Radiofrekvenčna moč:	≤ 2,5 mW
Doseg:	10 m
Stopnja zaščite:	v skladu s standardom IP67*
Vhodna napetost:	5 V DC / 100 mA

*Izdelek je vodoodporen, vendar ni vodoodporen. Odpornost na razlitje, vodo in prah ni trajna in se lahko sčasoma zmanjša zaradi običajne obrabe. Poškodbe, ki jih povzroči tekočina, niso zajete v garanciji.

Rezultati meritev, prikazani na uri in v aplikaciji, ne predstavljajo popolne diagnoze zdravstvenega stanja. Ne razlagajte teh rezultatov kot medicinske meritve in ne izvajajte nobenih medicinskih ukrepov, ki temeljijo izključno na teh meritvah, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Ne spreminjajte zdravila ali odmerka na podlagi odčitkov ure. Meritve s pametnimi urami nikoli niso tako natančne kot specializirane medicinske naprave in lahko pokažejo odstopanja.

Naprave ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam in je ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine. Baterije: nepravilno ravnanje (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, poškodovanje z drugimi predmeti itd.) lahko povzroči požar, pregrevanje ali uhajanje baterije.

Življenjska doba baterije ali akumulatorske baterije, ki je lahko priložena izdelku, je šest mesecev, saj gre za potrošni material. V primeru radijske opreme, ki namerno oddaja radijske valove, morajo navodila in varnostne informacije vključevati informacije o vseh frekvenčnih pasovih, v katerih radijska oprema deluje, in največji radiofrekvenčni moči, oddani v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska oprema.

Standardni garancijski rok za baterijo ali baterije je 24 mesecev. Vendar pa garancija ne krije zmanjšanja zmogljivosti, ki je posledica običajne uporabe. Standardna življenjska doba baterije ali akumulatorja je šest mesecev, vendar jo je mogoče podaljšati s pravilnim ravnanjem in nego baterije ali akumulatorja.

Navodila za prenos v elektronski obliki najdete na www.niceboy.eu v sekciji pomoč. NICEBOY s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme Niceboy X-Fit Plus v skladu z Direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjih spletnih straneh: <https://niceboy.eu/en/declarati-on/x-fit-plus>

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Zapestnica po izklopu in vklopu ne prikazuje pravega časa

Po izpraznitvi ali izklopu je zapestnico vedno potrebno sinhronizirati s telefonom.

Zapestnica ima težave s povezavo z aplikacijo v mobilnem telefonu

Preverite, ali ste uspešno izvedli prvotno povezovanje zapestnice z mobilnim telefonom. Pri povezovanju imejte zapestnico in mobilni telefon v neposredni bližini. Na vašem mobilnem telefonu ne pozabite vklopiti Bluetootha. Za povezovanje je doseg tehnologije Bluetooth med telefonom in zapestnico do 10 metrov, zapestnica naj bo v dosegu telefona.

Zapestnica ne prikazuje opozoril na dohodne klice, SMS-ov, itn.

Opozorila je treba dovoliti v aplikaciji Wearfit. Prav tako je treba aplikaciji Wearfit dovoliti dostop do opozoril v nastavitvah vašega mobilnega telefona in aplikacijo dovoliti v upravljanju pomnilnika RAM telefona (aplikacijo zakleniti v upravljanju RAM).

S katero napravo se zapestnica lahko poveže?

Zapestnico lahko povežete s katerokoli napravo, ki ima operacijski sistem Android 4.5 (ali novejši) in iOS 8.2 (ali novejši), ki ima BT 4.0 (ali višji). Aplikacija je dostopna samo za mobilne naprave.

Ali je zapestnica vodoodporna?

Zapestnica Niceboy X-fit PLUS ima potrjeno IP67, kar ustreza nivoju zaščite pri navadnih aktivnostih. Zapestnice ne uporabljajte pri potapljanju.

Po posodobitvi programske opreme zapestnica ne deluje pravilno. Kaj storiti?

V primeru težav z delovanjem lahko s pomočjo aplikacije Wearfit zapestnico vrnete v tovarniške nastavitve.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe.

Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (Podjetniška in poslovna uporaba). Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Curea
2. Suprafata digitala (prin apasarea scurta comutati rubricile, prin apasarea prelungita confirmati)
3. Ecran

CONECTAREA CEASULUI CU TELEFONUL MOBIL

1. Descarcati aplicatia Wearfit de pe Google Play (suportat Android 4.5 sau mai nou) sau App Store (suportat iOS 8.2 sau mai nou). Aplicatia este disponibila doar pentru telefoanele mobile.
2. Activati in telefonul mobil Bluetooth.
3. Activati aplicatia si urmati instructiile afisate.
4. Daca bratara este inchisa, activati-l cu o apasare prelungita a butonului de control. Butonul de control se afla sub ecran, vezi pe prima imagine la numarul 2.
5. Pentru cautarea bratarii apasati pe icon-ul Bluetooth in aplicatie si apoi pe X-Fit Plus.

SINCRONIZAREA

Pentru afisarea valorilor si statisticilor actuale sau salvarea setarilor din aplicatia mobila efectuati sincronizarea cu bratara fitness. Sincronizarea se face prin tragerea in jos pe ecranul principal.

FUNCTIILE BRATARII

Ecranul bratarii fitness se activeaza prin apasarea butonului de control sau rotirea incheieturii cu bratara la orizontala (este necesar sa permiteti aceasta functie in aplicatie).



Pentru a comuta între funcțiile individuale ale brătării (ecrane), apăsați scurt butonul de control, prin apăsarea prelungită a butonul de control afișați mai multe opțiuni sau confirmați funcția selectată.

ECRANELE BRĂTĂRII



1. Ecranul principal: afișarea orei, bateriei și a conexiunii bluetooth.
2. Număr de pași: informații despre numărul de pași parcurși.
3. Distanță parcursă: informații despre distanța parcursă. Distanța parcursă se calculează în funcție de înălțimea, greutatea și pașii parcurși.
4. Calorii consumate: informații despre numărul de calorii consumate.
5. Frecvența cardiacă: măsurarea poate fi pornită fie direct pe brățară, fie activați funcția de măsurare la fiecare oră. Puteti gasi aceasta functie in aplicatie.
6. Tensiunea arterială: măsurarea poate fi pornită fie direct pe brățară, fie activați funcția de măsurare la fiecare oră. Puteti gasi aceasta functie in aplicatie.
7. Oxigenarea sangelui: măsurarea poate fi pornită fie direct pe brățară, fie activați funcția de măsurare la fiecare oră. Puteti gasi aceasta functie in aplicatie.
8. Cronometru: apăsați lung pentru a intra în funcție, apăsați scurt pentru a porni / opri.
9. Găsiți telefonul: apăsați lung pentru a porni Căutarea telefonului. Asigurați-vă ca telefonul dvs. este asociat și la o distanță cel mult de 10 metri.
10. Monitorizarea somnului: brățara măsoară somnul profund și ușor, precum și timpul de trezire. În aplicație, puteți seta timpul estimat de la începerea monitorizării somnului.
11. SMS: apăsați lung pentru a citi mesajele de pe telefonul mobil (trebuie activat în Wearfit). Apăsați scurt butonul de control pentru a comuta între mesaje.

ALTE FUNCTII CU APLICATIA MOBILA

Cu aplicatia mobila Wearfit, puteti profita de functii suplimentare:

Porniti afisajul prin rotirea incheieturii: puteti seta afisajul pornit / oprit prin rotirea incheieturii.

Atentionare: puteti seta notificari care vor fi afisate pe banda de mana (apeluri, SMS, e-mail, Facebook, Viber, Whatsapp, Skype si multe altele).

Ceas cu alarma: puteti configura pana la 5 alarme diferite in aplicatie. La ora setata, bratară va va avertiza prin vibratii. Pentru a opri alarma, apasati si mentineti apasat butonul de control de pe incheietura mainii.

Apel la activitate: puteti activa un memento cu privire la intindere si activitate (utila cand stati jos, de exemplu). Dupa apasarea memento-ului puteti seta intervalul si inceputul / sfarsitul memento-ului.

Regimul nu deranjati: puteti activa modul Nu deranjati in aplicatie. Dupa pornirea functiei, este posibil sa setati intervalul de inceput / sfarsit al acestei functii.

ALIMENTAREA

Starea bateriei este indicata de pe ecranul afisajului pe bratară. Folositi cablul de incarcare inclus pentru a alimenta. Conectati cablul la bratară folosind conectorul cu 3 pini. Apoi conectati conectorul USB la un PC sau la orice adaptor, de exemplu de la un telefon mobil (recomandam curentul de iesire de cel putin 1A si tensiunea 5V). Dureaza aproximativ 2 ore pentru a incarca complet bratară.

PARAMETRII

Ecran:	0,96 „OLED
Baterie:	90 mAh
Durata de functionare:	7 zile
Versiunea Bluetooth:	4.2
Bandă de BT:	2,4 GHz
Puterea de radiofrecvență:	≤ 2,5mW
Distanța de operare:	10 m
Grad de protecție:	IP67*
Tensiune de intrare:	5 V DC / 100 mA

*Produsul este rezistent la apă, dar nu este impermeabil. Rezistența la deversări, apă și praf nu este permanentă și poate scădea în timp din cauza uzurii normale. Deteriorările cauzate de lichide nu sunt acoperite de garanție.

Rezultatele măsurătorilor afișate pe ceas și în aplicație nu reprezintă un diagnostic complet al stării de sănătate. Nu interpretați aceste rezultate ca măsurători medicale și nu luați nicio acțiune medicală bazată exclusiv pe aceste măsurători fără a consulta mai întâi medicul dumneavoastră. Nu schimbați medicamentele sau doza pe baza citirilor ceasului. Măsurătorile de la ceasurile inteligente nu sunt niciodată la fel de precise ca dispozitivele medicale specializate și pot indica abateri.

Pentru siguranța dumneavoastră, nu utilizați funcția ANC când vă aflați în locuri periculoase (de exemplu în trafic). Nu expuneți dispozitivul la lichide sau la umiditate. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme și nu încercați să îl dezamblați. Feriți dispozitivul de obiectele ascuțite și de căderi de la înălțime.

Bateriile - Manevrarea necorespunzătoare (încărcare prelungită, scurtcircuit, spargere de către alte obiecte etc.) poate provoca incendii, supraîncălzire sau scurgeri ale bateriei. Bateria sau acumulatorul care poate fi inclus cu produsul are o durată de viață de șase luni, deoarece este un consumabil. În cazul unui echipament radio care transmite în mod intenționat unde radio, instrucțiunile și informațiile de siguranță includ informații despre toate benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio și puterea maximă de frecvență radio transmisă în banda de frecvență în care funcționează echipamentul radio.

Perioada standard de garanție pentru o baterie sau baterii este de 24 de luni. Cu toate acestea, garanția nu acoperă o scădere a capacității cauzată de utilizarea normală. Durata de viață standard a bateriei este de șase luni, dar poate fi prelungită prin manipularea și îngrijirea corespunzătoare a bateriei sau a acumulatorului.

Puteți descărca manualul în format electronic pe www.niceboy.eu la secțiunea de asistență. Prin aceasta NICEBOY s.r.o. declară că tipul de echipament radio Niceboy X-Fit Plus este în conformitate cu Directiva 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE

și 2011/65 / UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele site-uri web: <https://niceboy.eu/en/declaration/x-fit-plus>

INTREBARI SI RASPUNSURI

Bratara arata ora incorect dupa pornire si oprire

Bratara trebuie intotdeauna sincronizata cu telefonul dupa ce a fost descarcata sau oprita.

Ceasul nu vrea sa se conecteze la aplicatia de pe telefonul mobil

Asigurati-va ca ati conectat cu succes bratara cu telefonul mobil la inceput. Tineti bratara si telefonul mobil aproape cand le conectati. Asigurati-va ca porniti Bluetooth-ul pe telefonul mobil. Dupa sincronizare, tehnologie BT se afla la o distanta de pana in 10 metri intre telefon si bratara, deci sa aveti bratara in apropierea telefonului.

Bratara nu afiseaza notificarea apelurilor primite, a SMS-urilor etc.

Trebuie sa activati alertele in Wearfit. De asemenea, trebuie sa permiteti accesul notificarilor pe aplicatia Wearfit in setarile telefonului mobil si sa permiteti aplicatiei sa gestioneze memoria RAM a telefonului dvs. (blocati aplicatia in gestionarea RAM).

Cu ce dispozitiv se conecteaza bratara?

Bratara poate fi conectata la orice dispozitiv care are Android 4.5 (sau mai recent) si iOS 8.2 (sau mai recent), care are BT 4.0 (sau mai recent). Aplicatia este disponibila numai pentru dispozitivele mobile.

Bratara este impermeabila?

Niceboy X-fit PLUS este certificat IP67, ceea ce corespunde nivelului de protectie in timpul activitatilor normale. Nu folositi bratara in timpul scufundarii.

Bratara nu functioneaza corect dupa actualizarea firmware-ului. Ce pot face?

In caz de probleme de functiune, puteti reseta bratara Wearfit la setarile din fabrica.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale.

Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice. (Utilizarea în firme și comercială). Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22,
Nusle, Prague 4, 140 00, Czech Republic,
ID: 294 16 876, Made in China.

RoHS

CE

